¿Puedo cambiar las correas de mis Smartwatches Reebok?

Inas B. - 2026-01-21 - Información general

Los smartwatches Reebok están diseñados con **correas intercambiables**, lo que te permite personalizar tu dispositivo según comodidad, rendimiento o estilo. Ya sea para entrenar, viajar o salir, puedes cambiar las correas fácilmente según la ocasión.

Compatibilidad

- Las medidas de las correas varían según el modelo. Cada smartwatch Reebok usa correas diseñadas específicamente para el tamaño de la caja y el ancho de las asas.
- El tamaño correcto de correa para tu modelo está indicado en la página del producto y en el manual de usuario.
- Solo las correas diseñadas para tu modelo proporcionarán el mejor ajuste y durabilidad.
- Las correas de terceros pueden funcionar, pero recomendamos usar **correas oficiales de Reebok** por seguridad y comodidad.

Cómo reemplazar una correa

1. Coloca tu reloj boca abajo sobre un paño suave.
2. Localiza el pin de liberación rápida o barra de resorte en el interior de la correa.
3. Desliza el pin hacia adentro para liberar la correa.
4. Inserta la nueva correa, alinéala con la asa y suelta el pin.
5. Tira suavemente para confirmar que está segura.

Cuidado de las correas

- **Silicona:** Enjuaga después de entrenamientos con agua fresca y seca completamente.
- **Cuero:** Evita el contacto con sudor, agua o exposición prolongada al sol.
- **Metal:** Limpia con un paño suave y seco para prevenir el desgaste.

Siempre verifica que las correas y los pines estén seguros antes de entrenamientos o actividades al aire libre.