



[Base de conocimiento](#) > [Relojes Inteligentes](#) > [Solución de Problemas e Información - Reebok Icon](#) > [Funcionalidades del Producto](#) > [Administrar Sonido, Vibración y No Molestar en tu Reebok Icon](#)

Administrar Sonido, Vibración y No Molestar en tu Reebok Icon

Inas B. - 2025-08-20 - [Funcionalidades del Producto](#)

Tu Reebok Icon ofrece opciones flexibles para gestionar el sonido, la vibración y las interrupciones. Ya sea que estés atendiendo llamadas, relajándote por la noche o necesites total concentración, estas configuraciones aseguran que tu reloj se adapte a tu entorno.

Configuraciones de Sonido y Vibración

Volumen del Tono de Llamada

Ajusta qué tan fuerte suena tu reloj para llamadas entrantes. Puedes configurarlo para entornos silenciosos o para asegurarte de no perder ninguna llamada en lugares ruidosos.

Intensidad de la Vibración

Personaliza la fuerza de las alertas por vibración:

- **Desactivada** - Sin vibración para notificaciones o llamadas
- **Débil** - Una ligera vibración
- **Fuerte** - Una vibración más intensa para mayor visibilidad

Modo Silencio

Silencia todas las llamadas entrantes y sonidos de notificación.

Nota: Las alarmas seguirán sonando incluso con el Modo Silencio activado, para que nunca pierdas alertas importantes.

Control Manual

Activa o desactiva el modo No Molestar manualmente cuando necesites tiempo sin interrupciones. Mientras está activo, el reloj silenciará notificaciones y llamadas.

No Molestar Programado

Configura un horario recurrente para el modo No Molestar, ideal para dormir, reuniones o bloques de concentración diarios. Tu reloj activará y desactivará automáticamente este modo según los horarios que selecciones.

Pantalla Siempre Activa Durante No Molestar

Decide si deseas mantener la Pantalla Siempre Activa durante el modo No Molestar. Esta opción ayuda a ahorrar batería y reduce distracciones cuando buscas concentrarte o descansar.