



[Base de conocimiento](#) > [Relojes Inteligentes](#) > [Solución de Problemas e Información - Reebok Icon](#) > [Configuración y Emparejamiento](#) > [Administrando la Configuración del Sistema en tu Reebok Icon](#)

Administrando la Configuración del Sistema en tu Reebok Icon

Inas B. - 2025-08-18 - [Configuración y Emparejamiento](#)

Menú del Sistema

El menú del sistema te da control total sobre cómo funciona tu reloj. Desde aquí, puedes reiniciar, apagar o restablecer por completo tu Reebok Icon.

Reiniciar tu reloj

Selecciona **Reiniciar** para darle un refresco rápido a tu reloj.

Esta es una forma segura de resolver problemas menores o mejorar el rendimiento — **no se eliminarán datos**.

Apagar

Elige **Apagar** para apagar completamente el reloj.

Para volver a encenderlo, mantén presionado el botón superior durante al menos 3 segundos.

Restablecer tu reloj

Usa **Restablecer** para borrar toda la información y devolver el reloj a su configuración original de fábrica.

Importante: Restablecer borrará toda la información personal y requerirá volver a emparejar el reloj con tu teléfono.

Usa esta opción solo si:

- Estás experimentando problemas persistentes que no se solucionan con un reinicio; o
- Vas a darle el reloj a otra persona.

Consejos

- Reinicia tu reloj ocasionalmente si notas lentitud o problemas de conexión.
- Evita restablecerlo a menos que sea absolutamente necesario, ya que se borrarán todos los datos guardados.
- Haz una copia de seguridad de cualquier información importante de actividad en la app **Reebok Connect** antes de restablecer.