



[Base de conocimiento](#) > [Relojes Inteligentes](#) > [Solución de Problemas e Información - Reebok Icon](#) > [Funcionalidades del Producto](#) > [Control de Música: Tu Banda Sonora a Distancia](#)

Control de Música: Tu Banda Sonora a Distancia

Inas B. - 2025-08-20 - [Funcionalidades del Producto](#)

El ritmo no se detiene solo porque tu teléfono esté en el bolsillo. Con el Reebok Icon, controla tu música directamente desde tu muñeca; no necesitas sacar el teléfono durante tu entrenamiento o carrera.

Reproducir, Pausar, Saltar

Controla tu app de música favorita directamente desde tu Reebok Icon:

- Reproducir / Pausar tus canciones
- Saltar a la siguiente canción

¿No Ves el Widget de Música?

Si los controles de música no aparecen:

- Asegúrate de que la música esté reproduciéndose en tu teléfono
- Verifica que el Bluetooth esté activado y que tu teléfono esté conectado al reloj
- Si no hay música activa en el teléfono, el widget no se mostrará