



[Base de conocimiento](#) > [Relojes Inteligentes](#) > [Solución de Problemas e Información - Reebok Pulse](#) > [Conectividad](#) > [Guía de Notificaciones - Reebok Pulse](#)

## Guía de Notificaciones - Reebok Pulse

Inas B. - 2025-08-20 - [Conectividad](#)

Tu Reebok Pulse no es solo un reloj: es una conexión en tiempo real con tu mundo. Ya sea que estés corriendo, entrenando o en una reunión, recibir actualizaciones debe ser algo sencillo. Aquí te mostramos cómo configurar, ver y administrar tus notificaciones como un profesional.

### Configurar Notificaciones

- Abre la app **Reebok Connect**.
- Ve a la pestaña **Inicio** y selecciona tu **Reebok Icon**.
- Toca **Configuración de Notificaciones del Teléfono**.
- Si se solicita, otorga acceso a notificaciones:
  - Selecciona **Activar ahora**
  - Toca **Permitir**

Puedes activar notificaciones para:

- Llamadas
- Mensajes
- Apps sociales (WhatsApp, Instagram, etc.)
- Recordatorios de calendario
- Actualizaciones de actividad física

### Ver Notificaciones

- Tu reloj vibrará y mostrará automáticamente las nuevas notificaciones.
- Desliza hacia la izquierda o la derecha, o presiona un botón lateral para descartarlas.
- Para revisar las notificaciones guardadas (hasta 8):
  - Desliza hacia arriba desde la pantalla principal.
  - Toca cualquier mensaje para verlo completo.

## **Borrar Notificaciones**

- Desliza hacia arriba para abrir la lista de notificaciones.
- Toca el ícono de eliminar en la parte inferior para borrar todas.

## **Consejos Rápidos**

- Asegúrate de que el **Bluetooth** esté activo en ambos dispositivos.
- Verifica que el acceso a notificaciones esté habilitado en la configuración del teléfono.
- Reinicia el reloj y el teléfono si no se muestran notificaciones.
- Vuelve a abrir la app para volver a sincronizar si es necesario.