



[Base de conocimiento](#) > [Relojes Inteligentes](#) > [Solución de Problemas e Información - Reebok Icon](#) > [Software y Firmware](#) > [Mantén tu Reebok Icon Actualizado](#)

Mantén tu Reebok Icon Actualizado

Inas B. - 2025-08-20 - [Software y Firmware](#)

Tu Reebok Icon recibe actualizaciones periódicas de software para mejorar el rendimiento, añadir funciones y corregir errores. Las actualizaciones se entregan a través de la app **Reebok Connect** en tu smartphone.

Cómo Funciona

- Cuando una nueva actualización esté disponible, la app Reebok Connect te enviará una notificación.
- Asegúrate de que tu teléfono tenga conexión Wi-Fi o datos móviles activos para descargar la actualización.
- Mantén el reloj cerca y vinculado por Bluetooth durante todo el proceso.

Por Qué es Importante Actualizar

- Mejora la estabilidad del dispositivo y el rendimiento de la batería.
- Añade nuevas esferas, funciones o mejoras de seguimiento de salud.
- Corrige errores conocidos y garantiza un funcionamiento óptimo.

Consejos para una Actualización Sin Problemas

- Asegúrate de que el reloj tenga suficiente batería antes de iniciar la actualización.
- Mantén el reloj y el teléfono cerca uno del otro hasta que finalice la actualización.
- Sigue todas las indicaciones dentro de la app Reebok Connect para completar correctamente la instalación.

Nota: Las actualizaciones se publican a discreción del fabricante. La disponibilidad puede variar según el modelo y la región.