



[Base de conocimiento](#) > [Relojes Inteligentes](#) > [Solución de Problemas e Información - Reebok Icon](#) > [Funcionalidades del Producto](#) > [Modo de Ahorro de Energía en tu Reebok Icon](#)

Modo de Ahorro de Energía en tu Reebok Icon

Inas B. - 2025-08-20 - [Funcionalidades del Producto](#)

El modo de ahorro de energía permite que tu Reebok Icon conserve batería mostrando únicamente tu conteo de pasos, la hora y el nivel de batería.

Es ideal cuando necesitas que el reloj dure más tiempo entre cargas.

Cómo Usar el Modo de Ahorro de Energía

- Activa el modo de ahorro desde el menú de ajustes del reloj.
- La pantalla mostrará solo pasos, hora y nivel de batería.
- Para salir del modo de ahorro, mantén presionado el botón superior durante 5 segundos.

Consejos para Maximizar la Duración de la Batería

- Reduce el brillo de la pantalla y acorta el tiempo de apagado automático.
- Desactiva "Activar al levantar la muñeca" si no lo necesitas.
- Usa el modo de ahorro durante viajes largos o días con acceso limitado a carga.
- Limita las notificaciones o activa No Molestar para minimizar vibraciones y activaciones de pantalla.
- Mantén el software del reloj actualizado para aprovechar las últimas optimizaciones de batería.

Al equilibrar funciones y energía, tu Reebok Icon estará lista cuando más la necesites.