



[Base de conocimiento](#) > [Relojes Inteligentes](#) > [Solución de Problemas e Información - Reebok Icon](#) > [Configuración y Emparejamiento](#) > [Configurar y Administrar Contraseñas en tu Reebok Icon](#)

Configurar y Administrar Contraseñas en tu Reebok Icon

Inas B. - 2025-08-18 - [Configuración y Emparejamiento](#)

Tu Reebok Icon te permite establecer una contraseña de 6 dígitos que bloquea automáticamente el reloj cada vez que lo retiras de tu muñeca. Esto ayuda a mantener tus datos privados y seguros.

Activar el Bloqueo de Contraseña

Activa la opción de Contraseña en la configuración del reloj para habilitar la detección de muñeca + protección con PIN. Tan pronto como el reloj detecte que ya no lo llevas puesto, solicitará tu PIN de 6 dígitos para desbloquearlo.

Esto añade una capa importante de seguridad y evita que otros accedan a tu información.

Cambiar tu Contraseña

Puedes modificar tu PIN en cualquier momento desde el menú de Configuración. Elige un PIN de 6 dígitos que sea:

- Fácil de recordar para ti
- Difícil de adivinar por otros

Importante

Después de 5 intentos incorrectos, el reloj se restablecerá automáticamente a configuración de fábrica para proteger tus datos. Asegúrate de recordar tu PIN o guardarlo en un lugar seguro.

Consejos para Mejor Seguridad

- Evita combinaciones simples como 123456 o 111111
- Usa un PIN único para tu reloj (diferente de tu teléfono o cuentas bancarias)
- Actualiza tu PIN regularmente para mayor protección
- Si olvidas tu PIN, la única forma de recuperar el acceso es restableciendo el reloj a fábrica