Administrando la Configuración del Sistema en tu Reebok Pulse

Inas B. - 2025-08-20 - Configuración y Emparejamiento

Menú del Sistema
El menú del sistema te da control total sobre cómo funciona tu reloj. Desde aquí, puedes reiniciar, apagar o restablecer por completo tu Reebok Pulse.

Reiniciar tu reloj
Selecciona **Reiniciar** para darle un refresco rápido a tu reloj.
Esta es una forma segura de resolver problemas menores o mejorar el rendimiento — **no se eliminarán datos**.

Apagar
Elige **Apagar** para apagar completamente el reloj.
Para volver a encenderlo, mantén presionado el botón superior durante al menos 3 segundos.

Restablecer tu reloj
Usa **Restablecer** para borrar toda la información y devolver el reloj a su configuración original de fábrica.

Importante: Restablecer borrará toda la información personal y requerirá volver a emparejar el reloj con tu teléfono.

Usa esta opción solo si:

- Estás experimentando problemas persistentes que no se solucionan con un reinicio; o
- Vas a darle el reloj a otra persona.

Consejos

- Reinicia tu reloj ocasionalmente si notas lentitud o problemas de conexión.
- Evita restablecerlo a menos que sea absolutamente necesario, ya que se borrarán todos los datos guardados.
- Haz una copia de seguridad de cualquier información importante de actividad en la app **Reebok Connect** antes de restablecer.