



[Base de connaissances](#) > [Montres Connectées](#) > [Dépannage et Informations - Reebok Icon](#) > [Fonctionnalités du Produit](#) > [Changer le Cadran de Votre Reebok Icon](#)

## Changer le Cadran de Votre Reebok Icon

Inas B. - 2025-08-20 - [Fonctionnalités du Produit](#)

Le cadran de votre montre reflète votre style, et le changer est simple. Que vous souhaitiez quelque chose de chic, sportif ou riche en informations, voici comment personnaliser l'apparence de votre Reebok Icon en quelques touches.

### Sur la Montre

- **Appui Long** : Maintenez le cadran actuel enfoncé pour entrer en mode édition.
- **Glisser à Gauche ou Droite** : Parcourez les styles disponibles.
- **Appuyer** : Sélectionnez le cadran que vous souhaitez utiliser.

### Via les Paramètres

- Depuis le cadran, **glissez vers le bas** pour ouvrir les paramètres rapides.
- Appuyez sur l'**icône de paramètres** (engrenage).
- Sélectionnez **Affichage**, puis **Cadran de Montre**.
- Parcourez les options et appuyez pour appliquer votre favori.

### Via l'Application

Pour encore plus de cadrans et de personnalisation :

- Ouvrez l'**application** sur votre téléphone.
- Appuyez sur **Ma Montre** dans le menu d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres du Cadran de Montre**.
- Parcourez les cadrans supplémentaires disponibles en téléchargement et appliquez ceux qui correspondent à votre style.

Changez votre look à tout moment pour correspondre à votre humeur, activité ou style, car votre Reebok Icon doit travailler aussi dur que vous.