



[Base de connaissances](#) > [Montres Connectées](#) > [Dépannage et Informations - Reebok Icon](#) > [Fonctionnalités du Produit](#) > [Gérer le Son, les Vibrations et le Mode Ne Pas Déranger sur votre Reebok Icon](#)

Gérer le Son, les Vibrations et le Mode Ne Pas Déranger sur votre Reebok Icon

Inas B. - 2025-08-20 - [Fonctionnalités du Produit](#)

Votre Reebok Icon offre des options flexibles pour gérer le son, les vibrations et les interruptions. Que vous preniez des appels, vous détendiez le soir ou ayez besoin de concentration totale, ces réglages garantissent que votre montre s'adapte à votre environnement.

Paramètres de Son et de Vibration

Volume de la Sonnerie

Ajustez le volume de la sonnerie pour les appels entrants. Vous pouvez le régler pour des environnements calmes ou pour ne jamais manquer un appel dans des lieux bruyants.

Intensité des Vibrations

Personnalisez la force des alertes par vibration :

- **Désactivé** - Pas de vibration pour les notifications ou appels
- **Faible** - Une vibration subtile
- **Forte** - Une vibration plus marquée pour une meilleure visibilité

Mode Silence

Coupe tous les appels entrants et les sons de notification.

Remarque : Les alarmes continueront de sonner même en mode Silence afin de ne manquer aucune alerte importante.

Contrôle Manuel

Activez ou désactivez le mode Ne Pas Déranger manuellement lorsque vous avez besoin de temps sans interruptions. Pendant son activation, la montre coupe les notifications et appels.

Ne Pas Déranger Programmée

Définissez un horaire récurrent pour le mode Ne Pas Déranger, idéal pour le sommeil, les réunions ou des périodes de concentration quotidiennes. La montre activera et désactivera automatiquement le mode aux horaires choisis.

Écran Toujours Allumé pendant Ne Pas Déranger

Choisissez si vous souhaitez garder l'Écran Toujours Allumé pendant le mode Ne Pas Déranger. Cette option permet d'économiser la batterie et de réduire les distractions lorsque vous souhaitez vous concentrer ou vous reposer.