



[Base de connaissances](#) > [Montres Connectées](#) > [Dépannage et Informations - Reebok Icon](#) > [Fonctionnalités du Produit](#) > [Contrôle de la Musique : Votre Bande-Son à Distance](#)

Contrôle de la Musique : Votre Bande-Son à Distance

Inas B. - 2025-08-20 - [Fonctionnalités du Produit](#)

Le rythme ne s'arrête pas simplement parce que votre téléphone est dans votre poche. Avec le Reebok Icon, contrôlez votre musique directement depuis votre poignet ; pas besoin de sortir le téléphone pendant votre entraînement ou votre course.

Lecture, Pause, Passage

Contrôlez votre application musicale préférée directement depuis votre Reebok Icon :

- Lire / Mettre en pause vos morceaux
- Passer à la chanson suivante

Le Widget Musical n'Apparaît Pas ?

Si les contrôles de musique ne s'affichent pas :

- Assurez-vous que la musique est en cours de lecture sur votre téléphone
- Vérifiez que le Bluetooth est activé et que le téléphone est connecté à la montre
- Si aucune musique n'est active sur le téléphone, le widget n'apparaîtra pas