



[Base de Conhecimento](#) > [Relógios Inteligentes](#) > [Informações e Solução de Problemas - Reebok Icon](#) > [Funcionalidades do Produto](#) > [Controle de Música: Sua Trilha Sonora Remota](#)

Controle de Música: Sua Trilha Sonora Remota

Inas B. - 2025-08-20 - [Funcionalidades do Produto](#)

O ritmo não para só porque seu telefone está no bolso. Com o Reebok Icon, controle sua música diretamente do pulso; não há necessidade de pegar o telefone durante o treino ou corrida.

Tocar, Pausar, Pular

Controle seu aplicativo de música favorito diretamente do Reebok Icon:

- Tocar / Pausar suas faixas
- Pular para a próxima música

Não Vê o Widget de Música?

Se os controles de música não aparecem:

- Certifique-se de que a música está tocando no seu telefone
- Verifique se o Bluetooth está ativado e se o telefone está conectado ao relógio
- Se não houver música ativa no telefone, o widget não será exibido