



[Base de Conhecimento](#) > [Relógios Inteligentes](#) > [Informações e Solução de Problemas - Reebok Icon](#) > [Software e Firmware](#) > [Mantenha seu Reebok Icon Atualizado](#)

Mantenha seu Reebok Icon Atualizado

Inas B. - 2025-08-20 - [Software e Firmware](#)

Seu Reebok Icon recebe atualizações de software regularmente para melhorar o desempenho, adicionar novos recursos e corrigir possíveis erros. As atualizações são entregues por meio do aplicativo **Reebok Connect** no seu smartphone.

Como Funciona

- Sempre que uma nova atualização for disponibilizada, o app Reebok Connect enviará uma notificação.
- Certifique-se de que o seu telefone esteja conectado ao Wi-Fi ou tenha dados móveis ativos para baixar a atualização.
- Mantenha o relógio próximo e pareado via Bluetooth durante todo o processo.

Por que Atualizar é Importante

- Melhora a estabilidade do dispositivo e o desempenho da bateria.
- Adiciona novos mostradores, funcionalidades ou melhorias no monitoramento de saúde.
- Corrige problemas conhecidos para garantir o funcionamento ideal.

Dicas para Atualizar sem Problemas

- Certifique-se de que o relógio tenha bateria suficiente antes de iniciar a atualização.
- Mantenha relógio e telefone próximos até a conclusão da instalação.
- Siga todas as instruções exibidas no app Reebok Connect para garantir que a atualização seja concluída com sucesso.

Observação: As atualizações de software são liberadas a critério da marca. A disponibilidade pode variar conforme o modelo do dispositivo e a região.