



[Base de conocimiento](#) > [Relojes Inteligentes](#) > [Solución de Problemas e Información - Reebok Icon](#) > [Funcionalidades del Producto](#) > [Cambiar la Carátula del Reloj en tu Reebok Icon](#)

## Cambiar la Carátula del Reloj en tu Reebok Icon

Inas B. - 2025-08-20 - [Funcionalidades del Producto](#)

La carátula de tu reloj refleja tu estilo, y cambiarla es fácil. Ya sea que quieras algo elegante, deportivo o lleno de información, así es como personalizas la apariencia de tu Reebok Icon en solo unos toques.

### En el Reloj

- **Tocar y Mantener:** Mantén presionada la carátula actual hasta entrar en modo de edición.
- **Deslizar Izquierda o Derecha:** Explora los estilos disponibles.
- **Tocar:** Selecciona la carátula que deseas usar.

### A través de Configuración

- Desde la carátula, **desliza hacia abajo** para abrir los ajustes rápidos.
- Toca el **ícono de configuración** (engranaje).
- Selecciona **Pantalla**, luego **Carátula del Reloj**.
- Desliza entre las opciones y toca para aplicar tu favorita.

### Usando la App

Para más carátulas y opciones de personalización:

- Abre la **app** en tu teléfono.
- Toca **Mi Reloj** en el menú de inicio.
- Selecciona **Configuración de Carátula del Reloj**.
- Explora carátulas adicionales disponibles para descarga y aplica las que se adapten a tu estilo.

Cambia tu apariencia en cualquier momento para que coincida con tu estado de ánimo, actividad o estilo, porque tu Reebok Icon debe trabajar tan duro como tú.