



[Base de conocimiento](#) > [Relojes Inteligentes](#) > [Solución de Problemas e Información - Reebok Icon](#) > [Carga y Batería](#) > [Cargando tu Reloj Reebok Icon: Mantente Energizado con Confianza](#)

Cargando tu Reloj Reebok Icon: Mantente Energizado con Confianza

Inas B. - 2025-08-18 - [Carga y Batería](#)

Mantener tu Reebok Icon cargado y listo asegura que te mantengas conectado y que registres cada paso de tu día. Aquí te mostramos cómo cargar tu reloj correctamente y mantener la salud de la batería a largo plazo.

Cómo Cargar tu Reebok Icon

1. Conecta el Cargador

Enchufa el extremo USB del cable de carga en un puerto USB con energía — un adaptador de pared, computadora o batería portátil funcionan.

Usa el cargador original de Reebok para mejores resultados.

2. Prepara tu Reloj

Asegúrate de que la parte trasera del reloj esté limpia y seca.

El sudor o la humedad pueden interferir con la conexión de carga.

3. Alinea el Cargador

Coloca el cargador en la parte trasera del reloj, alineando los pines POGO (contactos metálicos de carga).

Los imanes colocarán suavemente el cargador en su lugar.

4. Confirma la Carga

El reloj vibrará y mostrará el nivel actual de batería una vez que la carga haya comenzado.

Consejos Profesionales para Mejor Carga y Salud de la Batería

- **Mantén limpio:** Limpia la parte trasera del reloj y los pines del cargador con un paño suave y seco regularmente.
- **Superficie estable:** Cargar en una superficie plana ayuda a evitar desconexiones accidentales.
- **Carga inteligente:** Para mayor vida útil de la batería, mantén la carga entre 40% y 80% siempre que sea posible.
- **Deja que respire:** Después de entrenamientos, afloja la correa o quita el reloj mientras se enfría.
- **Evita temperaturas extremas:** Carga en un lugar fresco y seco — no bajo luz solar directa ni en ambientes muy fríos.

¿Cuánto Tiempo Tarda?

- ~1 hora para alcanzar 80%
- ~2 horas para carga completa
(El tiempo de carga puede variar según la fuente de energía y si el reloj se está usando durante la

carga.)

Cargar regularmente y seguir estas sencillas recomendaciones mantendrá tu Reebok Icon encendido y listo todos los días.