



[Base de conocimiento](#) > [Pregunta antes de comprar](#) > [Accesibilidad](#) > [Sensibilidad de la piel y alergias](#)

Sensibilidad de la piel y alergias

Inas B. - 2025-08-27 - [Accesibilidad](#)

Uso seguro de los dispositivos Reebok en piel sensible

Los dispositivos Reebok están diseñados para el uso diario, incluyendo entrenamientos y estilos de vida activos. Si tienes piel sensible o alergias, sigue estas recomendaciones para usarlos de manera segura:

Posibles irritaciones

- Algunos usuarios pueden experimentar enrojecimiento, picazón o irritación por las correas, especialmente durante el ejercicio o en climas cálidos/húmedos.
- La irritación es más probable si el reloj se usa demasiado ajustado o si se acumula humedad debajo de la correa.

Medidas preventivas

- Mantén limpio tu dispositivo y correas, limpiándolos regularmente con un paño suave y húmedo.
- Evita jabones fuertes o químicos que dejen residuos.
- Seca bien la muñeca y la correa después de sudar, nadar o ducharte.
- Considera correas hipoalergénicas (silicona, textil o cuero) diseñadas para piel sensible.

Buenas prácticas

- Ajusta la correa para que quede firme pero no apretada, permitiendo que la piel respire.
- Alterna de muñeca si usas el dispositivo continuamente.
- Revisa tu piel regularmente para detectar signos de irritación.

Cuándo consultar a un médico

- Deja de usar el dispositivo si el enrojecimiento, picazón o sarpullido persisten.
- Consulta a un profesional de salud si los síntomas continúan, empeoran o parecen indicar una reacción alérgica.

Aviso

Los dispositivos Reebok no son equipos médicos. Estas recomendaciones son solo para comodidad y uso seguro, no para diagnóstico o tratamiento de afecciones cutáneas. Para ayuda adicional o explorar correas hipoalergénicas, comunícate con el soporte de Reebok Wearables.