



[Base de connaissances](#) > [Montres Connectées](#) > [Dépannage et Informations - Reebok Icon](#) > [Fonctionnalités du Produit](#) > [Fonctions Supplémentaires : Chronomètre et Minuteur](#)

## Fonctions Supplémentaires : Chronomètre et Minuteur

Inas B. - 2025-08-20 - [Fonctionnalités du Produit](#)

Le temps compte. Chaque seconde compte. Que vous fassiez des intervalles, surveillez la cuisson ou chronométriez votre récupération, votre Reebok Icon vous garde à l'heure avec des outils de chronomètre et de minuteur faciles à utiliser.

### Chronomètre

La précision au bout des doigts.

- **Démarrer / Pause** : Appuyez pour commencer, appuyez à nouveau pour mettre en pause, simple.
- **Réinitialiser** : Effacez le chronomètre en une seule touche pour démarrer un nouveau tour.

Parfait pour les entraînements, défis chronométrés ou toute activité nécessitant un suivi au second près.

### Minuteur

Compte à rebours sans se casser la tête.

- **Préréglages** : Choisissez des options rapides comme 1 minute, 5 minutes, et plus.
- **Minuteurs personnalisés** : Besoin d'une durée précise ? Définissez n'importe quelle durée exacte.

Idéal pour les entraînements HIIT, sessions de travail concentrées ou œufs parfaitement cuits.