



[Base de connaissances](#) > [Renseignement avant achat](#) > [Accessibilité](#) > [Accessibilité auditive](#)

Accessibilité auditive

Inas B. - 2025-08-27 - [Accessibilité](#)

Utilisation des wearables Reebok avec des considérations auditives

Les wearables Reebok sont conçus pour vous tenir informé, même si vous avez des limitations auditives. Ces fonctionnalités vous aident à ne manquer aucune notification, alarme ou alerte importante :

Alertes par vibration

- Toutes les notifications, minuteries et alarmes utilisent des vibrations puissantes et personnalisables.
- L'intensité des vibrations peut être réglée dans les paramètres de la montre.

Indicateurs visuels

- Les principales alertes sont accompagnées d'icônes claires sur le cadran.
- Les minuteries, alarmes et notifications sont affichées de manière bien visible pour une reconnaissance rapide.

Intégration avec le smartphone

- Associez votre montre à l'application Reebok Wearables pour recevoir des notifications sous forme de pop-up ou de texte.
- Personnalisez les notifications envoyées à votre wearable afin de ne manquer aucune alerte critique.

Bonnes pratiques

- Ajustez les vibrations jusqu'à trouver l'intensité adaptée à vos besoins.
- Portez la montre au poignet non dominant si les vibrations y sont plus perceptibles.
- Combinez alertes visuelles et vibrations pour une meilleure prise de conscience.

Avertissement

Les wearables Reebok ne sont pas des dispositifs médicaux et ne remplacent pas une aide auditive professionnelle ou un avis médical. Pour toute demande d'accessibilité ou de personnalisation, contactez l'assistance Reebok Wearables.