



[Base de connaissances](#) > [Renseignement avant achat](#) > [Accessibilité](#) > [Sensibilité cutanée & allergies](#)

Sensibilité cutanée & allergies

Inas B. - 2025-08-27 - [Accessibilité](#)

Utiliser les montres Reebok en toute sécurité avec une peau sensible

Les montres Reebok sont conçus pour un usage quotidien, y compris lors des entraînements et d'un mode de vie actif. Si vous avez la peau sensible ou des allergies, suivez ces recommandations :

Irritations possibles

- Certains utilisateurs peuvent ressentir des rougeurs, démangeaisons ou irritations dues aux bracelets, surtout pendant l'exercice ou par temps chaud/humide.
- L'irritation est plus probable si la montre est trop serrée ou si l'humidité s'accumule sous le bracelet.

Mesures préventives

- Nettoyez régulièrement votre montre et vos bracelets avec un chiffon doux et humide.
- Évitez les savons ou produits chimiques agressifs qui laissent des résidus.
- Séchez bien le poignet et le bracelet après avoir transpiré, nagé ou pris une douche.
- Optez pour des bracelets hypoallergéniques (silicone, textile, cuir) adaptés aux peaux sensibles.

Bonnes pratiques

- Ajustez le bracelet pour qu'il soit bien maintenu, mais pas trop serré, afin de laisser respirer la peau.
- Alternez les poignets si vous portez la montre en continu.
- Surveillez régulièrement votre peau pour détecter toute irritation.

Quand consulter un médecin

- Retirez immédiatement la montre si les rougeurs, démangeaisons ou éruptions persistent.
- Consultez un professionnel de santé si les symptômes persistent, s'aggravent ou semblent indiquer une réaction allergique.

Avertissement

Les montres Reebok ne sont pas des dispositifs médicaux. Ces recommandations visent uniquement à améliorer le confort et la sécurité d'utilisation, et non à diagnostiquer ou traiter des problèmes cutanés. Pour obtenir de l'aide ou explorer des options de bracelets hypoallergéniques, contactez l'assistance Reebok Wearables.