



[Base de Conhecimento](#) > [Relógios Inteligentes](#) > [Informações e Solução de Problemas - Reebok Icon](#) > [Carregamento e Bateria](#) > [Diretrizes de Segurança da Bateria](#)

Diretrizes de Segurança da Bateria

Inas B. - 2025-08-20 - [Carregamento e Bateria](#)

Seu Reebok Icon contém uma bateria de lítio integrada. Seguir estas dicas de segurança ajudará a garantir uso seguro e longa vida útil da bateria.

Não Tente Substituir a Bateria

A bateria não foi projetada para ser substituída pelo usuário.

Todas as operações relacionadas à bateria devem ser realizadas apenas por prestadores de serviço autorizados Reebok/Vitalist.

Tentar abrir o dispositivo ou substituir a bateria por conta própria pode causar danos graves ou riscos de segurança.

Mantenha Longe de Fontes de Calor

Para evitar superaquecimento, não exponha o dispositivo ou a bateria a:

- Luz solar direta por longos períodos
- Chamas abertas
- Aquecedores, fornos ou fogões
- Micro-ondas

Evite Impactos ou Danos

Não derrube, perfure, aperte ou esmague o dispositivo.

Danos à bateria podem causar vazamento, superaquecimento, incêndio ou explosão.

Em Caso de Vazamento da Bateria

Se a bateria vazar:

- Não toque o líquido com a pele ou olhos.
- Se houver contato, enxágue imediatamente com água limpa.
- Procure atendimento médico o quanto antes.

Use Apenas Carregadores Aprovados

Sempre use o cabo de carga e o adaptador oficial Reebok (aprovado pela Vitalist).

Usar carregadores não aprovados ou incompatíveis pode:

- Danificar a bateria
- Causar superaquecimento ou incêndio
- Resultar em queimaduras ou ferimentos

Dica: Pare de usar o dispositivo imediatamente se notar inchaço, descoloração, odores estranhos ou calor excessivo durante o carregamento.

Sua segurança é prioridade. Em caso de dúvidas sobre a bateria ou acessórios de carregamento, entre em contato com nossa equipe de Suporte.