



[Base de Conhecimento](#) > [Pergunta antes da compra](#) > [Informações gerais](#) > [Posso trocar as pulseiras dos meus Smartwatches Reebok?](#)

Posso trocar as pulseiras dos meus Smartwatches Reebok?

Inas B. - 2026-01-21 - [Informações gerais](#)

Os smartwatches Reebok são projetados com **pulseiras intercambiáveis**, permitindo que você personalize seu dispositivo para conforto, desempenho ou estilo. Seja para treinar, viajar ou sair, você pode trocar facilmente as pulseiras conforme a ocasião.

Compatibilidade

- O tamanho das pulseiras varia conforme o modelo. Cada smartwatch Reebok utiliza pulseiras projetadas especificamente para o tamanho da caixa e a largura das hastes.
- O tamanho correto da pulseira para seu modelo está listado na página do produto e no manual do usuário.
- Apenas pulseiras projetadas para seu modelo oferecem o melhor ajuste e durabilidade.
- Pulseiras de terceiros podem funcionar, mas recomendamos **pulseiras oficiais Reebok** para segurança e conforto.

Como substituir uma pulseira

1. Coloque o relógio com o visor para baixo sobre um pano macio.
2. Localize o pino de liberação rápida ou a barra de mola na parte interna da pulseira.
3. Deslize o pino para dentro para liberar a pulseira.
4. Insira a nova pulseira, alinhe com a haste e solte o pino.
5. Puxe suavemente para confirmar que está segura.

Cuidados com as pulseiras

- **Silicone:** Enxágue após treinos com água limpa e seque completamente.
- **Couro:** Evite contato com suor, água ou exposição prolongada ao sol.
- **Metal:** Limpe com pano macio e seco para prevenir desgaste.

Sempre verifique se as pulseiras e pinos estão firmes antes de treinos ou atividades ao ar livre.