



[Base de Conhecimento](#) > [Relógios Inteligentes](#) > [Informações e Solução de Problemas - Reebok Pulse](#) > [Funcionalidades do Produto](#) > [Personalizando o Botão Inferior no Seu Reebok Pulse](#)

## Personalizando o Botão Inferior no Seu Reebok Pulse

Inas B. - 2025-08-20 - [Funcionalidades do Produto](#)

Seu Reebok Pulse permite atribuir uma ação específica ao botão físico inferior, facilitando o acesso rápido a funções importantes.

### Como Personalizar o Botão Inferior

- Abra **Configurações** no seu relógio.
- Role para baixo.
- Selecione a opção **Botão Inferior**.
- Escolha a ação desejada, como abrir a **Lista de Atividades** ou outros atalhos disponíveis.

Isso permite acessar rapidamente suas funções mais usadas com um simples toque, economizando tempo e melhorando sua experiência.