



[Base de Conhecimento](#) > [Pergunta antes da compra](#) > [Acessibilidade](#) > [Sensibilidade da pele & alergias](#)

Sensibilidade da pele & alergias

Inas B. - 2025-08-27 - [Acessibilidade](#)

Uso seguro dos wearables Reebok em peles sensíveis

Os wearables Reebok foram projetados para uso diário, incluindo treinos e estilos de vida ativos. Se você tem pele sensível ou alergias, siga estas orientações para usar seu dispositivo com segurança:

Possível irritação

- Alguns usuários podem apresentar vermelhidão, coceira ou irritação causadas pelas pulseiras, especialmente durante exercícios ou em condições quentes/úmidas.
- A irritação é mais provável se o relógio for usado muito apertado ou se houver acúmulo de umidade sob a pulseira.

Medidas preventivas

- Limpe regularmente o relógio e as pulseiras com um pano macio e úmido.
- Evite sabões ou produtos químicos agressivos que possam deixar resíduos.
- Seque bem o pulso e a pulseira após suar, nadar ou tomar banho.
- Considere pulseiras hipoalergênicas (silicone, têxtil ou couro) projetadas para pele sensível.

Boas práticas

- Ajuste a pulseira de forma que fique firme, mas não apertada, permitindo que a pele respire.
- Alterne os pulsos se usar o relógio de forma contínua.
- Verifique sua pele regularmente em busca de sinais de irritação.

Quando procurar um médico

- Interrompa o uso do dispositivo se a vermelhidão, coceira ou erupção persistirem.
- Consulte um profissional de saúde se os sintomas continuarem, piorarem ou sugerirem reação alérgica.

Aviso

Os wearables Reebok não são dispositivos médicos. Estas orientações servem apenas para conforto e uso seguro, não para diagnóstico ou tratamento de condições da pele. Para suporte adicional ou opções de pulseiras hipoalergênicas, entre em contato com o Suporte Reebok Wearables.